





EZ-CALLボタン ケースタイプ／色

typeW	typeG
<p data-bbox="264 304 398 344">typeW</p>  <p data-bbox="297 443 477 483">オフホワイト</p> <p data-bbox="600 475 734 515">赤LED</p> <p data-bbox="846 371 1059 643">押しボタン30φ ・<u>ライトレッド</u> ・ライトイエロー ・ライトブルー ・ライトグリーン ・ライトパープル ・ライトブラック</p> <p data-bbox="846 834 1014 906"><u>フランジ無し</u> フランジ付き</p>  <p data-bbox="409 1313 801 1361">50(W) 70(D) 30(H)</p>	<p data-bbox="1189 304 1323 344">typeG</p>  <p data-bbox="1339 491 1507 531">ライトグレー</p> <p data-bbox="1675 467 1910 579">押しボタン(四角) ・<u>緑LED</u> ・赤LED</p>  <p data-bbox="1361 1313 1753 1361">65(W) 65(D) 30(H)</p>

赤字は標準品

EZ-CALLボタン ボタン色


WR



WY



WG



WB



WP



WBK

EZ-CALLボタン 形式名

	色コード	ケース色	ボタン色	フランジ有無	サイズ	備考
1	WR	オフホワイト	明るいレッド	なし	65(W) 65(D) 30(H)	標準品
2	WRF	オフホワイト	明るいレッド	あり	50(W) 70(D) 30(H)	
3	WG	オフホワイト	明るいグリーン	なし	50(W) 70(D) 30(H)	
4	WGF	オフホワイト	明るいグリーン	あり	50(W) 70(D) 30(H)	
5	WY	オフホワイト	明るいイエロー	なし	50(W) 70(D) 30(H)	
6	WYF	オフホワイト	明るいイエロー	あり	50(W) 70(D) 30(H)	
7	WP	オフホワイト	明るいパープル	なし	50(W) 70(D) 30(H)	
8	WPF	オフホワイト	明るいパープル	あり	50(W) 70(D) 30(H)	
9	WB	オフホワイト	明るいブルー	なし	50(W) 70(D) 30(H)	
10	WBF	オフホワイト	明るいブルー	あり	50(W) 70(D) 30(H)	
11	WBK	オフホワイト	明るいブラック	なし	50(W) 70(D) 30(H)	
12	WBKF	オフホワイト	明るいブラック	あり	50(W) 70(D) 30(H)	
13	GG	ライトグレイ	LED グリーン	なし	65(W) 65(D) 30(H)	
14	GR	ライトグレイ	LED レッド	なし	65(W) 65(D) 30(H)	