



EZ-DESKボタン ケースタイプ / 色

typeG



65(W) 65(D) 30(H)

typeW




50(W) 70(D) 30(H)


赤字は標準品

EZ-DESKボタン ボタン色


WR




WY




WG



30



WP



WBK



WB

WP

WBK

EZ-DESKボタン 形式名

	色コード	ケース色	ボタン色	フランジ有無	サイズ	備考
1	GR	ライトグレー	緑LED付き 透明角ボタン	なし	65(W) 65(D) 30(H)	標準品
2	WR	オフホワイト	明るいレッド	なし	50(W) 70(D) 30(H)	
3	WRF	オフホワイト	明るいレッド	あり	50(W) 70(D) 30(H)	
4	WG	オフホワイト	明るいグリーン	なし	50(W) 70(D) 30(H)	
5	WGF	オフホワイト	明るいグリーン	あり	50(W) 70(D) 30(H)	
6	WY	オフホワイト	明るいイエロー	なし	50(W) 70(D) 30(H)	
7	WYF	オフホワイト	明るいイエロー	あり	50(W) 70(D) 30(H)	
8	WP	オフホワイト	明るいパープル	なし	50(W) 70(D) 30(H)	
9	WPF	オフホワイト	明るいパープル	あり	50(W) 70(D) 30(H)	
10	WB	オフホワイト	明るいブルー	なし	50(W) 70(D) 30(H)	
11	WBF	オフホワイト	明るいブルー	あり	50(W) 70(D) 30(H)	
12	WBK	オフホワイト	明るいブラック	なし	50(W) 70(D) 30(H)	
13	WBKF	オフホワイト	明るいブラック	あり	50(W) 70(D) 30(H)	

EZ-DESK-10(W)-xxx (xxxは色コード)