




# EZ-DESKボタン ケースタイプ/色

typeG



65(W) 65(D) 30(H)

typeW




50(W) 70(D) 30(H)


赤字は標準品

# EZ-DESKボタン ボタン色



WR




WY




WG



WB



WP



WBK